PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
TELÉFONO
TEL-2948

ESTIMADO CLIENTE

¡Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional no dude en escribir a:
info@premiermundo.com

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INTRODUCCIÓN
Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su teléfono por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo.

RECOMENDACIONES
- Cuando el teléfono no esté en uso colóquelo correctamente sobre la base.
- Evite manipularlo con fuerza y colocarlo en áreas con humedad excesiva y altas temperaturas.
- Cuando el teléfono requiera limpieza utilice detergente suave y una prenda húmeda suave. No utilice elementos abrasivos ya que dañan el acabado de la unidad.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
- Para recibir una llamada cuando el teléfono timbre descuelgue el teléfono y utilícelo de forma convencional.
- Para hacer una llamada telefónica levante el auricular y después de escuchar el tono de línea marque el número correspondiente.
- Para finalizar la llamada cuelgue el auricular. Si desea realizar una llamada justo de inmediato, presione el botón FLASH tan pronto como tenga línea.

- Para re-llamar a un número, si este se encuentra ocupado, por ejemplo, presione el botón REDIAL. El número se marcará de nuevo automáticamente.
- Existen dos tipos de marcación para las líneas telefónicas: Tono y Pulso. Si el lugar donde conecta el equipo cuenta con el modo de Tono, coloque el selector del teléfono en esta posición. Si por el contrario, tiene la función de Pulso, coloque el selector en esta posición.
- Para hacer una llamada interna con el sistema PBX, presione el botón PAUSA y marque directamente sin esperar a que tenga tono de línea.
- Con el botón MUTE (silenciador) la otra persona en la línea no puede escucharlo mientras lo mantenga presionado; al soltarlo regresa a la función normal.
- Para recibir otra llamada mientras se está hablando (función de llamada en espera) presione el botón HOLD. Con este botón cambia entre llamadas.

FUNCIONES ESPECIALES
- Los botones de marcado se iluminan durante la oscuridad.
- La luz indicadora de llamado se enciende cuando está entrando una llamada.
- Puede controlar el volumen del timbre con el botón Ringer Hi/Lo.
- Utilice la llave para bloquear el teléfono con una de las siguientes opciones:

- Rojo: Desbloqueado
- Verde: “0” Bloqueado
- Amarillo: Sin marcación

OBSERVACIONES

- Cuando el teléfono no esté en uso, colóquelo adecuadamente en la base.
- Evite utilizarlo en áreas con exceso de humedad, polvo y temperaturas extremas.
- Cuando el teléfono necesite limpieza, utilice un detergente suave con una prenda húmeda.
- No utilice abrasivos ni químicos fuertes o solventes.